

Crescent Speaker

ISOUND-5204



User's Guide



PACKAGE CONTENTS:

- Crescent wireless speaker & speakerphone
- 3.5mm audio cable
- Micro USB Charging Cable
- Registration card
- User Guide/Warranty card

Technical Specifications:

Output Max: 3W x 1
Impedance: 4 Ohm
Power Input: USB 5V
Size: 170.00mm * 53.00mm * 52.00mm
Driver Unit: 1.5 inch
Weight (Product): 165 G

Connecting Crescent to your Bluetooth Enabled Device

USERNAME: Crescent, No Password or "0000"

1. Make sure Crescent is charged. Follow the instructions below labeled "Recharging the built-in li-ion battery."
 2. Turn Crescent on by flipping the switch labeled "ON/OFF" on the back of the unit to the ON position.
- NOTE:** You will hear a chirp and a blue LED next to the Bluetooth logo will start blinking rapidly. It is automatically in search mode.
3. Follow the instructions for pairing that came with your Bluetooth enabled device. You may have to go into your settings and turn Bluetooth on. Make sure your device is discoverable or in search mode.
 4. Your device should discover "Crescent." Select this profile. If a password is required, type "0000."



¿QUÉ INCLUYE?

- Altavoz / Auricular telefónico inalámbrico Crescent
- Cable de audio de 3,5 mm
- Cable de carga micro USB
- Tarjeta de registro
- Guía de usuario/Tarjeta de garantía

Especificaciones Técnicas:

Salida máxima: 3W x 1
Impedancia: 4 Ohmios
Alimentación eléctrica: USB 5V
Tamaño: 170,00mm x 53,00mm x 52,00mm
Cono transductor: 1,5 "
Peso del producto: 165 gr.

Conectar el Crescent a un Dispositivo Bluetooth en Transmisión:

NOMBRE DE USUARIO: Crescent, sin contraseña o use "0000"

1. Cerciórese de que el Crescent está cargado. Siga las instrucciones del párrafo "Recargar la batería Li-ion integrada" más abajo.
 2. Encienda el Crescent dando la vuelta al interruptor con la etiqueta "ON/OFF", en la parte trasera de la unidad, a la posición ON.
- NOTA:** Oírás una señal de aviso y el LED azul junto al logo Bluetooth empezará a parpadear rápidamente. Se encuentra automáticamente en modo búsqueda.
3. Siga las instrucciones para el emparejamiento que se adjuntan con en dispositivo activado Bluetooth. Puede que tenga que entrar en su configuración y encender el Bluetooth. Asegúrese que el dispositivo se puede encontrar en modo búsqueda.
 4. Su dispositivo Bluetooth descubrirá al "Crescent". Seleccione este perfil. Si le solicita contraseña, escriba "0000".

NOTA: Una vez emparejados, oírás otra señal de aviso y el LED azul en la parte



QU'EST-CE QUI EST INCLUT ?

- Haut-parleur et téléphone à haut-parleur sans fil Crescent
- Câble audio 3,5mm
- Câble de chargement micro USB
- Carte d'enregistrement
- Guide de l'utilisateur/Carte de garantie

Spécifications Techniques :

Sortie maximale : 3W x 1
Impédance : 4 Ohm
Entrée d'alimentation : USB 5V
Grandeur : 170,00mm * 53,00mm * 52,00mm
Unité de pilote : 1,5 pouce
Poids (Produit) : 165 G

Connecter le Crescent à votre Dispositif Adapté à Bluetooth

NOM D'UTILISATEUR : Crescent, aucun mot de passe ou « 0000 »

1. Assurez-vous que le Crescent est chargé. Suivez les directives ci-dessous intitulées « Rechargez la batterie au li-ion intégrée ».
 2. Mettez en marche le Crescent en tournant le commutateur intitulé « ON/OFF » à l'arrière de l'unité à la position ON.
- REMARQUE** :Vous entendrez un son et l'indicateur DEL bleu à côté du logo Bluetooth se mettra à clignoter rapidement. Il sera automatiquement en mode de recherche.
3. Suivez les directives de jumelage incluent avec votre dispositif adapté à Bluetooth. Vous pourriez avoir à aller dans vos réglages et mettre en marche Bluetooth. Assurez-vous que votre dispositif est découvrable ou en mode de recherche.
 4. Votre dispositif devrait découvrir « Crescent ». Sélectionnez ce profil. Si un mot de passe est requis, entrez « 0000 ».

NOTE: Once you are paired, you will hear another chirp and the blue LED in the front of the unit will blink intermittently.

5. You are now connected and can play your audio content and answer calls wirelessly!

Using Crescent as a Bluetooth Receiver

1. After you are connected to Crescent via Bluetooth, insert the included 3.5mm audio cable into the LINE OUT jack on the back of Crescent. The speaker will automatically change to AUX OUT mode.
2. Connect the other end of the 3.5mm cable to any other speakers with AUX IN (like a home audio system or your car) and enjoy your music wirelessly.

Connecting Crescent to your Audio Device via 3.5mm Audio Cable

1. Make sure Crescent is charged. Follow the instructions below labeled "Recharging the built-in li-ion battery."
2. Turn Crescent on by flipping the switch labeled "ON/OFF" on the back of the unit to the ON position.
3. Connect one end of the included 3.5mm audio cable to the "LINE IN" port on the back of the unit. Connect the other end to the 3.5mm headphone jack of your audio device.

NOTE: Connecting the audio cable will override Bluetooth mode. Crescent will automatically switch to auxiliary mode.

4. Make sure the volume of your audio device and the volume of Crescent are both set to medium/low.
5. Play music on your device and slowly adjust the volume to the desired level. You can adjust the volume either by pressing the volume buttons on Crescent or your audio device. For best audio results, turn your audio device all the way up and adjust the Crescent volume controls until the music sounds perfect.

delantera de la unidad parpadeará intermitentemente.

5. ¡Ahora se encuentra conectado y puede reproducir su contenido de audio y responder a las llamadas de forma inalámbrica!

Usar el Crescent como Receptor Bluetooth

1. Después de que se haya conectado al Crescent a través del Bluetooth, Introduzca el cable de audio de clavijas de 3,5mm incluido en el conector LINE OUT del panel trasero del Crescent. El altavoz cambiará automáticamente a modo de SALIDA AUX.
2. Conecte el otro extremo del cable en cualquier otro altavoz con entrada AUX (como en un sistema de audio doméstico o en su automóvil) y disfrute de su música de un modo inalámbrico.

Conectar el Crescent a un Dispositivo de Audio Usando el Cable de Audio de 3,5mm:

1. Cerciórese de que el Crescent está cargado. Siga las instrucciones del párrafo "Recargar la batería Li-ion integrada" más abajo.
2. Encienda el Crescent dando la vuelta al interruptor con la etiqueta "ON/OFF", en la parte trasera de la unidad, a la posición ON.
3. Conecte una clavija del cable de audio de 3,5mm en la entrada "LINE IN" en la parte trasera de la unidad. Conecte el otro extremo a la toma de auriculares de 3,5mm de su dispositivo de audio.

NOTA: Conectar el cable de audio anulará el modo Bluetooth. El Crescent cambiará automáticamente a modo Auxiliar.

4. Cerciórese de que el volumen de su dispositivo de audio y el volumen del Crescent están ajustados a nivel medio/bajo.
5. Reproduzca música en su dispositivo y ajuste lentamente el volumen al nivel que desee. Usted puede ajustar el volumen tanto usando los botones de volumen del Crescent como de su dispositivo de audio. Para mejores resultados, suba el nivel de volumen de su dispositivo de audio al máximo y ajuste los controles de volumen del TWIST hasta que la música suene perfecta.

REMARQUE

: Une fois que vous êtes jumelé, vous entendrez un autre son et l'indicateur DEL bleu à l'avant de l'unité clignotera de façon intermittente.

5. Vous êtes maintenant connecté et vous pouvez lire votre contenu audio et répondre à vos appels sans fil !

Utiliser le Crescent en Tant que Récepteur Bluetooth

1. Après vous être connecté au Crescent via Bluetooth, insérez le câble audio de 3,5mm inclut dans la prise LINE OUT à l'arrière du Crescent. Le haut-parleur changera automatiquement au mode AUX OUT.
2. Branchez l'autre embout du câble de 3,5mm à tout autre haut-parleur avec l'AUX IN (tel qu'un système audio maison ou pour l'auto) et écoutez votre musique sans fil.

Connecter le Crescent à votre Dispositif Audio via le Câble Audio de 3,5mm

1. Assurez-vous que le Crescent est chargé. Suivez les directives ci-dessous intitulées « Rechargez la batterie au li-ion intégrée ».
2. Mettez en marche le Crescent en tournant le commutateur intitulé « ON/OFF » à l'arrière de l'unité à la position ON.
3. Branchez l'un des embouts du câble audio de 3,5mm inclut au port « LINE IN » à l'arrière de l'unité. Branchez l'autre embout à la prise d'écouteurs 3,5mm de votre dispositif audio.

REMARQUE : Brancher le câble audio annulera le mode Bluetooth. Le Crescent passera automatiquement en mode auxiliaire.

4. Assurez-vous que le volume de votre dispositif audio et le volume du Crescent sont tous deux réglés à moyen/bas.
5. Jouez votre musique sur votre dispositif et ajustez lentement le volume au niveau désiré. Vous pouvez ajuster le volume soit en appuyant sur les boutons du volume du Crescent ou soit ceux de votre dispositif audio. Pour de meilleurs résultats audio, montez complètement le son de votre dispositif audio et ajustez les contrôles de volume du Crescent jusqu'à ce que la musique soit parfaite.

Power LED Indicator (on the back of the unit):

Red LED indicates the battery is charging
LED turns off during charging - battery is full

Volume Up and Down

Press the volume up and down buttons located to the left and right of the play/pause button to adjust to your desired volume. You can also adjust the volume on your audio device.

Play/Pause/Phone Button

Push the button located on the top/middle of Crescent to play or pause your music.

To answer a phone call, you can either accept a call as you normally do on your phone, or press the phone button.
Your voice will be picked up by the microphone located on the top/right of the button panel. You may need to select which audio source you desire on your Bluetooth enabled device.
To end a call, use your phone's controls or press the phone button again.

Recharging the Built-in li-ion Battery:

Plug the micro-USB end of the included USB cable into the port labeled USB on the back of Crescent.
Plug the other end into a USB powered port. You can plug this USB end into your computer, a USB AC adapter or car charger. If you need an AC or car charger, please visit www.isound.net where you can purchase the following compatible items:
ISOUND-2102, ISOUND-2104, ISOUND-2132.

The LED light above the charging port will be solid red when charging and turn off when fully charged.

Indicador LED de alimentación (situado en la parte posterior de la unidad):

El LED rojo indica que la batería se está cargando
El LED se apaga durante la carga – la batería está cargada

Volumen arriba y abajo:

Pulse los botones volumen arriba y abajo situados a la izquierda y a la derecha del botón reproducción / pausa para ajustar el volumen que desee. Asimismo puede ajustar el volumen de su dispositivo de audio.

Botón Reproducir/Pausa/Teléfono:

Pulse el botón situado en la parte superior/media del Crescent para reproducir o hacer una pausa en su música.

Para responder a una llamada de teléfono, puede hacerlo como de costumbre en su teléfono, o pulsando el botón 'phone'.

Su voz será recogida por el micrófono situado en la parte superior/derecha del panel de botones. Puede que necesite seleccionar qué fuente de audio desea en el dispositivo activado Bluetooth.
Para terminar la llamada, use los controles de su teléfono o vuelva a pulsar el botón 'phone'.

Recarga de la Batería de Litio Integrada:

Conecte la clavija micro-USB del cable USB incluido en el puerto etiquetado USB en el panel trasero del Crescent.
Conecte el otro extremo en un puerto USB con alimentación. Puede conectar este extremo USB en el ordenador, un adaptador CA USB o un cargador de coche. Si necesita corriente CA o un cargador de coche, rogamos visite www.isound.net donde puede adquirir los siguientes artículos compatibles: ISOUND-2102, ISOUND-2104, ISOUND-2132.

Indicateur de Courant DEL (à l'Arrière de l'Unité) :

Un DEL rouge indique que la batterie est en chargement
Le DEL s'éteint durant le chargement – la batterie est pleine

Volume Haut et Bas :

Appuyez sur les boutons de volume haut et bas situés à la gauche et à la droite du bouton « play/pause » pour ajuster à votre volume désiré. Vous pouvez aussi ajuster le volume sur votre dispositif audio.

Bouton « Play/Pause/Phone » :

Appuyez sur le bouton situé sur le dessus/milieu du Crescent pour lire ou mettre votre musique à pause.

Pour répondre à un appel téléphonique, vous pouvez soit accepter l'appel tel que vous le faites normalement sur votre téléphone, ou appuyez sur le bouton téléphone.
Votre voix sera perçue par le microphone situé sur le dessus à droite du panneau de boutons. Vous pourriez avoir à sélectionner la source audio que vous désirez sur votre dispositif adapté à Bluetooth.
Pour mettre fin à l'appel, utilisez les contrôles de votre téléphone ou appuyez encore une fois sur le bouton téléphone.

Recharger la Batterie Li-ion Intégrée :

Branchez l'embout micro-USB du câble USB inclut dans le port intitulé USB à l'arrière du Crescent.
Branchez l'autre embout dans un port USB optimisé. Vous pouvez brancher cet embout USB dans votre ordinateur, un adaptateur CA USB ou un chargeur pour auto. Si vous avez besoin d'un chargeur CA ou pour auto, veuillez visiter www.isound.net où vous pourrez faire l'achat des items compatibles suivants : ISOUND-2102, ISOUND-2104, ISOUND-2132.

Trouble Shooting:

Problem: The sound is low or completely silent.
Solution: Make sure both your audio device and Crescent speaker are charged. Make sure the connection (either AUX or Bluetooth) is fully functioning and secure. If using auxiliary, be sure the cable is securely inserted into Crescent and your audio device. Also make sure the audio cable is not damaged. Check that the volume on both your audio device and Crescent is turned up to at least medium. Confirm that your audio device is playing music.

Problem: Bluetooth will not connect or you cannot figure out how to connect it.
Solution: Please consult the User Guide of your Bluetooth enabled audio device for instructions. Make sure that both your audio device and Crescent are discoverable and in search mode. Try rebooting the speaker by turning it off then back on.

Problem: The person on the other end of my call cannot hear me or I cannot hear him/her.
Solution: Make sure your device is connected to Crescent properly. Turn up the volume on both your device and Crescent. Make sure nothing is obstructing the microphone hole.

Problem: The person I am speaking to experiences echo.

Solution: Turn down the Crescent

La luz LED sobre el puerto de carga será de un rojo fuerte cuando esté cargando y se apagará cuando esté totalmente cargada.

Problemas y Soluciones:

Problema: El sonido es bajo o está totalmente mudo.
Solución: Cerciórese de que tanto el dispositivo de audio como el altavoz Crescent están cargados. Cerciórese de que la conexión (tanto en modo Aux. como Bluetooth) está correcta y funciona bien. Si usa el modo Auxiliar, compruebe que el cable está bien introducido en el Crescent y en el dispositivo de audio. Asimismo asegúrese que el cable de audio no está dañado. Compruebe que el volumen tanto de su dispositivo de audio como del altavoz Crescent está al menos a nivel medio. Confirme que su dispositivo de radio reproduce música.

Problema: El Bluetooth no se conecta y no puede imaginar cómo conectarlo.
Solución: Rogamos consulte la guía de usuario del dispositivo de audio activado de Bluetooth para obtener instrucciones. Cerciórese de que tanto el dispositivo de audio como el altavoz Crescent están en modo visible para otras unidades o en modo búsqueda. Intente reiniciar el altavoz apagándolo y volviendo a encenderlo.

Problema: La persona del otro extremo de la llamada no puede oírme o no puedo oírlo.

Solución: Cerciórese de que su teléfono está conectado correctamente al Crescent. Suba el volumen tanto en su dispositivo como en el Crescent. Asegúrese que nada obstruye el agujero del micrófono.

Problema: La persona con la que estoy hablando recibe eco.

Solución: Baje el volumen del altavoz Crescent.

La lumière DEL au-dessus du port de chargement sera rouge aplat lors du chargement et s'éteindra une fois le chargement complété.

Dépannage :

Problème : Le son est trop bas ou entièrement silencieux.
Solution : Assurez-vous que votre dispositif audio ainsi que le haut-parleur Crescent soient chargés. Assurez-vous que la connexion (soit AUX ou Bluetooth) est entièrement fonctionnelle et sécuritaire. Si vous utilisez l'auxiliaire, assurez-vous que le câble est bien inséré dans le Crescent et dans votre dispositif audio. Assurez-vous également que le câble audio n'est pas endommagé. Vérifiez que le volume de votre dispositif audio ainsi que celui du Crescent sont au moins réglés à moyen. Confirmez que votre dispositif audio joue de la musique.

Problème : Bluetooth ne se connectera pas ou vous ne savez pas comment le connecter.
Solution : Veuillez consulter le guide de l'utilisateur de votre dispositif audio adapté à Bluetooth pour les directives. Assurez-vous que votre dispositif audio ainsi que le Crescent sont découvrables et en mode de recherche. Essayez de redémarrer le haut-parleur en l'éteignant et en le remettant en marche.

Problème : La personne à l'autre bout de l'appel ne peut m'entendre ou je ne peux pas l'entendre.
Solution : Assurez-vous que votre dispositif est bien branché au Crescent. Montez le volume sur votre dispositif ainsi que sur le Crescent. Assurez-vous que rien n'obstrue le trou du microphone.

Problème : La personne à qui je parle entend de l'écho.

Solution : Baissez le volume du haut-parleur du Crescent.